

Merci !

Nous vous remercions pour votre achat ! Nous aimerions connaître votre avis, alors n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à support@satochip.io pour nous faire part de votre expérience.

Configuration rapide - BCH



Téléchargez la dernière version du client Electron Cash disponible ici : <https://electroncash.org/>



Branchez votre carte dans un lecteur de cartes à puce ou via NFC et lancez le client Electron Cash.



Pour un démarrage rapide, suivez ces étapes :

- Choisissez un nom pour votre portefeuille – Suivant
- “Portefeuille standard” – Suivant
- “Utiliser un dispositif matériel” – Suivant



Suivez l'assistant Electron Cash et insérez le code PIN personnel que vous souhaitez pour sécuriser la carte (jusqu'à 16 caractères).



Spécifiez votre graine (*seed*) ou générez-en une nouvelle. Veillez à sauvegarder cette graine (*seed*) en lieu sûr. Avec le code PIN, ce sont les seules informations nécessaires pour récupérer votre portefeuille.



Félicitations ! Faites une pause et détendez-vous. Vous avez maintenant un portefeuille matériel Satochip Bitcoin Cash entièrement fonctionnel et hautement sécurisé.

Informations utiles

Liens



<https://github.com/Toporin/>



<https://t.me/Satochip>



<https://twitter.com/SatochipWallet>

Contact



info@satochip.io



support@satochip.io



partners@satochip.io